



CICLO DE APLICAÇÃO DO VOLARE – Efeitos decorativos (para INTERIOR)

Preparação da Superfície: Limpe completamente antes da aplicação e remova todas as partículas soltas com uma lixa e depois limpar com vassoura.

- Aplicar o primário para estuque [Primavolare \(= Primainfinito\)](#) a rolo ou pincel. Diluído com 10 a 15 % com água. Secagem de 4 a 5 horas

- Aplicar a 1ª demão do **Volare Estuque-Efeitos Decorativos** com talocha aço inoxidável e distribuir uniformemente; espalhar bem. A espessura é a do grão do próprio Volare. Secar 4 a 6 horas

- Aplicar a 2ª demão de **Volare Estuque-Efeitos Decorativos** com talocha de aço inox e distribuir uniformemente. Espalhar bem com a espessura do grão do Volare.

Nota: antes de aplicar a 2ª demão, pulverizar ligeiramente a 1ª demão para que a 2ª demão não seque depressa demais e apareçam muitas diferenças de cor.

Rendimento do Volare é de 1 m²/Kg a 1,5 m²/Kg para as duas demãos. Quando o Volare estuque começar a secar pode-se comprimir para se obter uma superfície lisa e macia.

- Após 24 horas, lixar a superfície com lixa de papel P180 em movimentos aleatórios. Lixar suave e não em demasia. Depois de lixar, limpar a superfície com uma vassoura (pincel seco) para retirar o pó. Passar um pano ligeiramente humedecido para retirar e limpar o pó. Esperar que seque (a secagem é rápida) e executar o passo seguinte.

- Para obter a proteção da parede aveludada, aplicar uma demão de [VOLARE ANTIACQUA Proteção e Hidrorepelente](#) . Também protege e repele a água e confere propriedades de respirabilidade da parede. Passar o ANTIACQUA Proteção e Hidrorepelente com uma esponja por toda a superfície.

Nota: Se aplicar nas paredes do duche na casa de bando, aplicar [Verniz Microvetro BI matte](#) em vez do VOLARE ANTIACQUA Proteção Hidrorepelente.